


Каталог запасных частей с чертежами для скоростных ворот Dynaco M2

Скоростные ворота Dynaco M2: блок управления Dynologic II.



Каталог запасных частей с чертежами для скоростных ворот Dynaco M2



Скоростные ворота Dynaco M2: блок управления Dynologic II.

Поз.	Артикул	Наименование	Примечание
66.1	PDFCOFALL005	Блок Управления DYNALOGIC II 230V-0.75 KW (WDD + ручка)	
66.2	PDFCOFALL007	Блок Управления DYNALOGIC II 230V-0.75 KW (WDD + ручка)	нерж. сталь
66.3	PDFCOFALL009	Блок управления в сборе 400V-0,75kw	
66.4	PDFCOFALL011	Блок управления в сборе 400V-0,75kw	нерж. сталь
66.5	PDFCOFALL029	Блок Управления M2 DYNALOGIC II 1.5 KW (WDD+ручка)	
66.6		Блок Управления M2 DYNALOGIC II 1.5 KW (WDD+ручка)	нерж. сталь
66.7	ELECOFALL020	Корпус для блока управления	
66.8	ELECOFALL021	Корпус для блока управления	нерж. сталь
67.1	ELEVARALL002	Част. преобразователь ATV58 HU18N4Z 0.75KW 380/500V	
67.2	ELEVARALL004	Част. преобразователь ATV58 HU29N4 1.5KW 380/500V	
67.3	ELEVARALL005	Част. преобразователь ATV58 HU41M2 2.2KW 200/240V	
67.4	ELEVARALL007	Част. преобразователь ATV58 HU41N4Z 3KW 380/500V	
67.5	ELEVARALL008	Част. преобразователь ATV58 HU41N4Z 4KW 380/500V	
67.6	ELEVARALL034	Част. преобразователь ATV12 0,75kw 230V	
67.7	ELEVARALL035	Част. преобразователь ATV12 1,5kw 230V	
68	ELEVARALL015	Плата управления для абсолютного энкодера ABENPC01 (с трансформатором 15VAC)	
69.1	ELEDISALL012	GV2ME20 вводной предохранитель ("пакетник") MTH 13-18A	
69.2	ELEDISALL011	GV2ME16 вводной предохранитель ("пакетник") MTH 9-14A	
70	ELETRAALL003	Трансформатор 30VA (со встроенной защитой) PTC Ref B03010034	
71.1	ELECONALL032	Реле 24VAC/DC C9-A41BN 24V	
71.2	ELESUPALL014	Миниатюрный разъем S9-M	
72.1	ELECELALL023	Усилитель (реле) фотодатчиков	
72.2	PDFCELALL003	Колодка для реле фотодатчиков (11pin CS11 24V AC/DC) круглый цоколь, 11 выводов, как у радиолампы	
73	ELECONALL001	Магнитная петля TLM-0800 + колодка	
74	ELEBOUALL013	Кнопка СТОП с грибком (ZB5 AS844)	
77	ELEBOUALL015	XB5 AA3341 Пост управления (с черной стрелкой на белом фоне)	
78	ELEBOUALL007	XB5-AD21 переключатель	
79	ELECONALL048	Микро переключатель, 1 контакт № Ref D431-V3RD	для блокировки, без ручки 81
80	ELESUP311001	Switch handle support, оцинкованный 1,5 mm	
81	ELEDIVALL075	Ручка для управления воротами вручную	
82	ELECONALL012	Клемма заземления 5 mm/2,5 ² MA 2,5/5P	
83	ELECONALL002	Клемма 5 mm/2,5 ² MA 2,5/5	
85.1	ELECELALL008	WDD Радиоприемник (в БУ)	
85.2	ELECELALL009	Корпус WDD радиоприемника	
86.1	PDFCOFALL013	БУ в сборе без корпуса (ящика) 220 В для мотора 0,75kw	
86.2	PDFCOFALL015	БУ в сборе без корпуса (ящика) 400 В для мотора 0,75kw	